




# 住宅用火災警報器の


# 点検をしましょう！



POCA,JP - 1376018

火災警報器に、ほこりやくもの巣がついていませんか。  
煙や熱への反応が悪くなりますので定期的に乾いた布などで拭くようにしましょう。  
また、正常に作動するか確認しましょう。確認方法は火災警報器によって違いますが、ひもを引っ張るものやボタンを押して確認してください。


お宅の火災警報器は大丈夫ですか



住宅の火災警報器がご家庭に義務となり10年が過ぎようとしています。

ほとんどの火災警報器は電池で作動して、煙を発見する構造となっていますが、電池の寿命は長くて10年ほどです。ご注意ください。

電池の寿命がくると異常な音が鳴る、異常をしめすランプが点灯、点滅しますので、速やかに電池（品物によっては警報器本体）を交換しましょう。



問い合わせ先

南越消防組合 21-0119  
中消防署 21-8885

東消防署 43-0119  
南消防署 45-0119

池田分署  
河野分署

44-8119  
48-3119