

高機能消防指令センター定期点検項目一覧表（R 8）

12-1 電源装置

(1) 無停電電源装置（通信機械室） (2) 無停電電源装置（署所）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音・異臭等の有無確認	良	否	
5)	電流計、電圧計の指示値確認	良	否	
6)	各種LED、運転状態の確認	良	否	
7)	AC入力電圧の点検	良	否	
8)	AC出力電圧の点検	良	否	
9)	蓄電池の外観確認	良	否	
10)	電圧点検(蓄電池)	良	否	

(3) 直流電源装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音・異臭等の有無確認	良	否	
5)	電流計、電圧計の指示値確認	良	否	
6)	各種LED、運転状態の確認	良	否	
7)	入力電圧の点検	良	否	
8)	出力電圧の点検	良	否	

高機能消防指令センター定期点検項目一覧表（R 9）

12-1 電源装置

(1) 無停電電源装置（通信機械室） (2) 無停電電源装置（署所）

項番	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音・異臭等の有無確認	良	否	
5)	電流計、電圧計の指示値確認	良	否	
6)	各種LED、運転状態の確認	良	否	
7)	AC入力電圧の点検	良	否	
8)	AC出力電圧の点検	良	否	
9)	蓄電池の外観確認	良	否	
10)	電圧点検(蓄電池)	良	否	

(3) 直流電源装置

項番	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音・異臭等の有無確認	良	否	
5)	電流計、電圧計の指示値確認	良	否	
6)	各種LED、運転状態の確認	良	否	
7)	入力電圧の点検	良	否	
8)	出力電圧の点検	良	否	

高機能消防指令センター定期点検項目一覧表 (R 10)

1 - 1 指令装置

(1) 指令台

① 指令台 1 (No. 1 ~ No. 2)

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	各種制御基盤のLED確認	良	否	
6)	119回線機能試験	良	否	
7)	指令回線機能試験	良	否	
8)	加入回線機能試験	良	否	
9)	内線回線機能試験	良	否	
10)	専用回線機能試験	良	否	
11)	台間転送機能試験	良	否	
12)	無線回線機能試験	良	否	
13)	放送機能試験	良	否	
14)	他席モニタ、割込機能試験	良	否	
15)	スピーカー設定、取消機能試験	良	否	
16)	転送機能試験	良	否	
17)	時刻表示機能試験	良	否	
18)	モニタースピーカー機能試験	良	否	
19)	自動出動連動試験	良	否	
20)	ワントップ機能試験	良	否	
21)	音声合成機能試験	良	否	
22)	録音連動機能試験	良	否	
23)	各種LED及びボタン機能試験	良	否	
24)	電源入力電圧の点検(AC100V±10V・DC-48V±5V)	良	否	
25)	正時との時刻差異がないことを確認(±2s以内)	良	否	

1 - 1 指令装置

(1) 指令台

② 指令台 2 (No. 3 ~ No. 4)

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	各種制御基盤のLED確認	良	否	
6)	119回線機能試験	良	否	
7)	指令回線機能試験	良	否	
8)	加入回線機能試験	良	否	
9)	内線回線機能試験	良	否	
10)	専用回線機能試験	良	否	
11)	台間転送機能試験	良	否	
12)	無線回線機能試験	良	否	
13)	放送機能試験	良	否	
14)	他席モニタ、割込機能試験	良	否	
15)	スピーカー設定、取消機能試験	良	否	
16)	転送機能試験	良	否	
17)	時刻表示機能試験	良	否	
18)	モニタースピーカー機能試験	良	否	
19)	自動出動連動試験	良	否	
20)	ワントップ機能試験	良	否	
21)	音声合成機能試験	良	否	
22)	録音連動機能試験	良	否	
23)	各種LED及びボタン機能試験	良	否	
24)	電源入力電圧の点検(AC100V±10V・DC-48V±5V)	良	否	
25)	正時との時刻差異がないことを確認(±2s以内)	良	否	

1-1 指令装置

(1) 指令台

(2) 指令メンテナンスサーバ

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(2) 自動出動指定装置

(1) 自動出動指定装置（サーバ # 1）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(2) 自動出動指定装置

(1) 自動出動指定装置（サーバ # 2）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(2) 自動出動指定装置

(3) 制御処理装置（指令台 1）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(2) 自動出動指定装置

(3) 制御処理装置（指令台 2）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(2) 自動出動指定装置

⑤ D B サーバ

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

⑥ W E B サーバ

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(2) 自動出動指定装置

⑦ 自動出動データメンテナンス装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(3) 多目的情報装置

① 多目的情報装置（指令台1）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(3) 多目的情報装置

① 多目的情報装置（指令台2）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(4) 受付補助情報装置

① 受付補助情報装置（指令台1）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(4) 受付補助情報装置

① 受付補助情報装置（指令台2）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(5) 地図等検索装置

① 地図等検索装置（指令台1）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(5) 地図等検索装置

① 地図等検索装置（指令台2）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(6) データメンテナンス装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(7) 情報共有メンテナンスシステム

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(8) 長時間録音装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

1-1 指令装置

(9) 非常用指揮設備 (非常切替試験含む)

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	装置の温度、ファンの正常動作確認	良	否	
6)	アラーム履歴の確認	良	否	
7)	保守コントロール／プリントの接続確認	良	否	
8)	局データベース接続確認	良	否	
9)	保存媒体との照合試験	良	否	
10)	本体プログラム、局データの保管確認	良	否	
11)	エーピー断行表示試験 (アーム表示盤にもアーム表示されること)	良	否	
12)	電源入力電圧の点検(DC-48V±5V)	良	否	
13)	119回線着信試験	良	否	
14)	機能試験	良	否	
15)	電源入力電圧の点検(DC-48V±5V)	良	否	

1-1 指令装置

(10) 指令制御装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	装置の温度、ファンの正常動作確認	良	否	
6)	アラーム履歴の確認	良	否	
7)	保守コントロール／プリントの接続確認	良	否	
8)	局データベース接続確認	良	否	
9)	保存媒体との照合試験	良	否	
10)	本体プログラム、局データの保管確認	良	否	
11)	エーピー断行表示試験 (アーム表示盤にもアーム表示されること)	良	否	
12)	電源入力電圧の点検(DC-48V±5V)	良	否	
13)	119回線着信試験	良	否	
14)	機能試験	良	否	
15)	電源入力電圧の点検(DC-48V±5V)	良	否	

1-1 指令装置

(14) 署所端末装置

中署、東署、池田分署、南署、河野分署

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	電源LED確認	良	否	
6)	指令電話発信試験	良	否	
7)	指令電話着信試験	良	否	
8)	車両状況情報送信機能試験	良	否	
9)	車両状況情報受信機能試験	良	否	
10)	緊急呼出し試験	良	否	
11)	庁内放送連動試験	良	否	
12)	メモリーパスの確認	良	否	
13)	電源入力電圧の測定(AC100V±10V)	良	否	
14)	バッテリー電池での動作試験	良	否	

2-1 指揮台

(1) 指揮台

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	各種制御基盤のLED確認	良	否	
6)	119回線機能試験	良	否	
7)	指令回線機能試験	良	否	
8)	加入回線機能試験	良	否	
9)	内線回線機能試験	良	否	
10)	専用回線機能試験	良	否	
11)	台間転送機能試験	良	否	
12)	無線回線機能試験	良	否	
13)	放送機能試験	良	否	
14)	他席モニター、割込機能試験	良	否	
15)	パンチー設定、取消機能試験	良	否	
16)	転送機能試験	良	否	
17)	時刻表示機能試験	良	否	
18)	モニタスピーカー機能試験	良	否	
19)	自動出動運動試験	良	否	
20)	ワクタッチ機能試験	良	否	
21)	音声合成機能試験	良	否	
22)	録音運動機能試験	良	否	
23)	各種LED及びボタン機能試験	良	否	
24)	電源入力電圧の点検(AC100V±10V・DC-48V±5V)	良	否	
25)	正時との時刻差がないことを確認(±2s以内)	良	否	

2-1 指揮台

(2) 自動出動指定装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

2-1 指令装置

(3) 多目的情報装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

2-1 指令装置

(4) 受付補助情報装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

2-1 指令装置

(5) 地図等検索装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

3-1 表示盤

(6) 表示盤端末（車両、支援）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

5-1 指令伝送装置

(1) 指令情報送信装置

中署、東署、池田分署、南署、河野分署

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(2) 指令情報出力装置（プリンタ）

中署、東署、池田分署、南署、河野分署

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	印字動作の確認	良	否	

6-1 気象情報収集装置

(1) 気象情報収集装置

- ① 風向・風速発信器
- ② 温度発信器
- ③ 湿度発信器
- ④ 雨量発信器
- ⑤ 気圧発信器
- ⑥ WEBサーバ
- ⑦ GPS受信部／時計装置

(2) データロガー装置

(3) 気象情報表示端末

① 気象情報表示端末

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

7-1 災害状況等自動案内装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	

9-1 音声合成装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	各パッケージのLED確認	良	否	
6)	市民案内サービス機能確認	良	否	
7)	音片バックアップ確認	良	否	

10-1 出動車両運用管理装置

(1) 管理装置（LTサーバ）

車両運用管理サーバ No.1

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(1) 管理装置（LTサーバ）

車両運用管理サーバ No.2

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

10-1 出動車両運用管理装置

(2) 車両運用端末装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	
6)	ディスプレイの表示確認	良	否	
7)	機能試験	良	否	

(3) 車外設定端末装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	機能試験	良	否	
5)	装置本体PWR LEDの確認	良	否	
6)	指令制御装置／非常用指令装置の回線切替確認	良	否	

11-1 システム監視装置

(1) システム監視装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

12-1 電源装置

(1) 無停電電源装置（通信機械室） (2) 無停電電源装置（署所）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音・異臭等の有無確認	良	否	
5)	電流計、電圧計の指示値確認	良	否	
6)	各種LED、運転状態の確認	良	否	
7)	AC入力電圧の点検	良	否	
8)	AC出力電圧の点検	良	否	
9)	蓄電池の外観確認	良	否	
10)	電圧点検(蓄電池)	良	否	

(3) 直流電源装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音・異臭等の有無確認	良	否	
5)	電流計、電圧計の指示値確認	良	否	
6)	各種LED、運転状態の確認	良	否	
7)	入力電圧の点検	良	否	
8)	出力電圧の点検	良	否	

13-1 統合型位置情報通知装置

(1) 統合型位置情報サーバ（指令制御に含む）、IP-VANルータ（NTT-Com、SoftBank）

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

14-1 メール119受信装置等

(1) メール119受信装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

15-1 FAX119受信装置等

(1) FAX119受信装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

16-1 職員参集メール装置

(1) 職員参集メール装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

18-1 ネットワーク装置

(1) コアスイッチ

指令情報課 #1/#2

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	リンク確認	良	否	
6)	機能確認	良	否	

18-1 ネットワーク装置

(2) アクセススイッチ

指令情報課 (指令#1／指令#2、自動地図#1／自動地図#2、監視、各署所)

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	ランプ確認	良	否	
6)	機能確認	良	否	

18-1 ネットワーク装置

(4) アクセスルータ

指令情報課、各署所

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	ランプ確認	良	否	
6)	機能確認	良	否	

19-1 セキュリティ装置

(1) ファイアウォール

指令情報課

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	ランプ確認	良	否	
6)	機能確認	良	否	

(2) セキュリティサーバ

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの緩み点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

(3) ウイルス検疫装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED・スイッチ類動作確認	良	否	

20-1 消防情報支援管理装置

(1) D B・W E Bサーバ

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(2) バックアップサーバ

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

(3) 支援情報メンテナンス装置

項目番号	点検項目	結果		備考
1)	装置の塵、埃の清掃	良	否	
2)	形状、外観全般の点検	良	否	
3)	ケーブル／コネクタの継ぎ点検	良	否	
4)	異常音、異臭の有無確認	良	否	
5)	CDR、FDD等の記憶媒体アクセス部の清掃／確認	良	否	
6)	ファンの点検	良	否	
7)	LED、スイッチ類動作確認	良	否	

業務パッケージ

項目番号	点検項目	備考
1)	防火対象物管理システム	法令改正機能強化対応時実施
2)	危険物施設管理システム	法令改正機能強化対応時実施
3)	災害時案管理システム	法令改正機能強化対応時実施
4)	救急事案管理システム	法令改正機能強化対応時実施
5)	消防水利管理システム	法令改正機能強化対応時実施
6)	消防団管理システム	法令改正機能強化対応時実施